

CUPP-T : Fiche pratique

Edge Airport France





Table des matières

CUPP-T : Fiche pratique
Fiche pratique
Overview
Aide
Aide contextuelle
Présentation de la page d'accueil
Statut de la plateforme
Périphériques en service
Authentification
Timer Facturation des comptoirs
Command Line Interpretor
Utilisation
Raccourcis clavier
Command Line Interpretor
Logout, déconnexion de l'utilisateur
Plus d'infos Find out more
Description
Définitions
Entités
Login & Logout définition
Profils d'utilisateurs
Identification des zones de l'aéroport
Règles de nommage des stations de travail
Edge Airport France



CUPP-T : Fiche pratique

×

Fiche pratique

Overview

Cette fiche pratique est destinée aux utilisateurs finaux de la plate-forme Cupp-T. Ces utilisateurs font partie du groupe « OUser ».

Aide

Cliquez sur l'icône ci-contre pour afficher le sommaire de l'aide et accéder à l'ensemble des rubriques.

Aide contextuelle

Lorsque le curseur se trouve dans un champ, pressez la touche F1 de votre clavier et si une aide contextuelle est disponible, le fichier d'aide s'ouvrira à la rubrique correspondante.

Présentation de la page d'accueil



La page d'accueil comporte 4 zones correspondant à :

• Le statut de la plate-forme et de la station de travail

- Les périphériques connectés à la station et leur état (disponible ou non)
- Le cadre pour l'authentification
- Le Command Line Interpretor (s'il n'a pas été désactivé par l'administrateur)

Statut de la plateforme

Ces 2 voyants indiquent si le serveur et la station de travail sont disponibles.

Il faut que ces 2 voyants soient verts pour pouvoir utiliser la station de travail.



Périphériques en service



La figure ci-contre indique que 2 périphériques sont connectés et disponibles sur la station de travail :

BP1 Boarding Pass printer No 1 BT1 Bag Tag printer No 1

Authentification



Renseignez les champs de la boite de dialogue ci-dessous pour vous authentifier.

Airport IATA code : C'est le trigramme de l'aéroport. Il est renseigné par défaut.



Identifiant : Entrez le code de la compagnie sur laquelle vous voulez travailler.



Password:

Lors de votre première connexion, le mot de passe est **000000** (6 x zéros). Le programme vous demande alors de le changer. Vous pouvez entrer des chiffres et / ou des lettres. Par défaut et en fonction des règles de sécurité de l'aéroport, il n'y a pas de contrainte de longueur pour le mot de passe. Vous pouvez mettre jusqu'à un seul caractère.

	Password 🧧	3
Avertissement Warning PNR edesmaret ! First connection, please change your password. OK	Password ** Re-enter Password *1 Ok	

Timer Facturation des comptoirs

Lorsqu'un utilisateur s'authentifie sur une station, « **Cupp-T** » retrouve à quel opérateur (OPR) il appartient. Un compteur de temps (timer) démarre. Il s'arrête lorsque l'utilisateur se déconnecte de la station (logout).

En fonction des règles tarifaires de l'aéroport, le temps d'usage des stations de travail peut être facturé aux opérateurs.

Il est donc important que l'utilisateur se déconnecte à la fin de l'utilisation de son application.

Command Line Interpretor

Le « Command Line Interpretor (C L I) » peut ne pas être visible si l'administrateur du site l'a désactivé. Cette zone permet d'interroger la station de travail et d'obtenir des informations

techniques utiles pour la maintenance ou pour vérifier l'état des périphériques et de la plateforme.

cuppspit -a	
cuppspit -a Platform : Airport Manager Cupp-T Common Use Passenger Processing Technology by Airport Manager Version : 01.00.21101	
Encryption : AES, BASE64 Supplier : Edge-airport & Services email : contact@edge-airport.com Provider : AERCO POINTE NOIRE	
IATA-CUPPS versions : 01.00	
	-

Le «Command Line Interpretor » ne permet pas de modifier la configuration du système. Ce n'est qu'un outil d'interrogation.

Pour lancer des commandes dans le « C L I », entrez la commande puis appuyez sur la touche Enter du clavier.

La syntaxe générale est « commande » espace « arguments » et s'il y a plusieurs arguments, ils doivent être séparés par un espace.

Exemples :

clear puis enter	Efface le contenu de la fenêtre
cuppspit -v	Affiche la version de CUPPS
myip	Renvoie l'adresse IP de la station
var -c	Affiche les variables d'environnement

Utilisation

Lorsque l'utilisateur s'authentifie et que son profil est un « **Ouser** », la plate-forme lance automatiquement l'application de l'opérateur (application DCS ou ERP).

Raccourcis clavier

La station offre des raccourcis clavier :

Alt TAB Pour passer d'une fenêtre à une autre



Alt F4	Pour fermer la fenêtre active
Alt X	Pour quitter un programme « Cupp-T » sauf la page d'accueil.

Command Line Interpretor

Afin de faciliter la maintenance et la configuration de chaque station de travail, « Cupp-T » dispose d'une fonction « Command Line Interceptor » qui permet à l'utilisateur et à l'administrateur d'exécuter des fonctions spécifiques.

Exemple ci-contre :

Entrez la commande « var-c » dans le champ « Command Line » que vous validez avec la touche Enter. Le programme affiche les variables d'environnement CUPPS (Spécification technique IATA)

Command Line	
var -c	
CUPPSACN = EAFT1CK91201	
CUPPSAL2 = EA	
CUPPSAL3 = EAF	
CUPPSALC = 000	
CUPPSAPD = 5:	
CUPPSAPU = \\DMTT1CK91201\APP	
CUPPSCN = DMTT1CK91201	
CUPPSLOGD = L:	
CUPPSLOGU = \\DMTT1CK91201\LOG	
CUPPSLTSD = P:\	
CUPPSLTSU = \\DMTT1CK91201\PLS	
CUPPSPLT = PNR	
CUPPSPSD = N:\	
CUPPSPSU = \\DMTT1CK91201\PNS	
CUPPSTSD = T:\	
CUPPSTSU = \\DMTT1CK91201\TLS	
CUPPSUN = edesmaret	

Logout, déconnexion de l'utilisateur

Login		
	Airport IATA code	PNR
OPR / username	EAF/edesmaret	
Password	•••••	
		Logout F8
SAdmin		

Cliquez sur le bouton « Logout ou bien pressez la touche de fonction F8 pour vous déconnecter.

Plus d'infos ... Find out more

Description

« **Cupp-T**» est une plate-forme qui permet d'accueillir les applications de différents opérateurs, principalement les Departure Control System (DCS) des Compagnies aériennes mais aussi d'autres types d'applications comme les ERP (Enterprise Resource Planning).

Chaque opérateur dispose de ressources disques pour stocker ses données et la plate-forme offre différentes interfaces permettant de partager les périphériques - Imprimantes, lecteurs de carte d'embarquement, lecteurs de passeport, etc

Définitions

« **Appplication externe** » est le terme générique pour désigner les applications des opérateurs. Les applications externes appartiennent à l'une des 2 catégories suivantes :

- 1. Applications DCS (Departure Control System)
- 2. Applications ERP (Enterprise Resource Planning)

« **Common Use** » désigne toute plate-forme qui permet de partager ses ressources avec différentes applications.

« Cupp-T» est une plate-forme dite « Common Use ».

« **CUPPS** » signifie : "Common Use Passenger Processing System". Cette nouvelle norme, définie par IATA, a pour but de standardiser les plateformes des différents éditeurs de logiciels. C'est le successeur de l'ancien système CUTE (Common Use Terminal Equipment).

« **CuppT** » pour Common Use Passenger Processing Technology. Ce système a été développée selon la recommandatation 1797 relative à IATA / CUPPS.

Entités

La plate-forme est accessible à différentes entités :

« **Supplier** ». C'est l'éditeur de logiciels qui a créé la plateforme.

« **Provider** ». C'est le gestionnaire de l'aéroport qui a acquit la plateforme auprès d'un « **Supplier** » et qui la met à la disposition de la comunauté des opérateurs.

« **Operator** » (Operateur) : Compagnie aérienne ou tout autre opérateur qui utilise ses propres applications. Chaque « *Operator* » est identifié par un code unique (OPR). Pour les compagnies aériennes nous utilisons leur trigramme.



Login & Logout définition

Dans l'industrie informatique, il y a beaucoup d'expressions pour définir l'authentification d'un utilisateur. Afin d'utiliser un vocabulaire commun, IATA recommande l'usage des termes suivants :

Login	L'utilisateur se connecte de la station de travail.
Logout	L'utilisateur se déconnecte de la station de travail.
Logon	L'utilisateur s'identifie (logon) pour lancer une application
Logoff	L'utilisateur quitte son application

Profils d'utilisateurs

Tout utilisateur est attaché à profil. Il y a des profils « Administrateurs » et des profils « utilisateurs ».

Administrateurs	s La plate-forme reconnait 3 profils d'administrateurs :		
SAdminCe profil d'administrateur est réservé aux ingénieurs qui font partie de l'é de développement de l'éditeur du logiciel nommé ci-après le « Supplier SAdmin » accède sans restriction à l'administration des serveurs, de la p forme et des stations de travail.			
PAdmin	Ce profil est réservé aux administrateurs du site, les informaticiens du gestionnaire de l'aéroport, le « Provider ». Le « <i>PAdmin » peut configurer la plate-forme et les stations de travail.</i>		
 L'ajout d'un opérateur - Compagnie aérienne ou, tout autre opérateur économique qui souhaite utiliser ses propres applications sur la plate-f Cupp-T» - entraîne automatiquement la création d'un compte Administ OAdmin » qui peut alors administrer et configurer son espace privé sur forme. Un « OAdmin » peut créer d'autres administrateurs et gérer les utilisateurs. Il peut aussi ajouter des applications, les configurer et inst mises à jour. 			
Utilisateurs	Les utilisateurs sont classés dans 2 groupes principaux :		
PUser Les « PUser » sont des utilisateurs appartenant à l'entité « Provider ». capacité de s'authentifier sur n'importe quel opérateur. Ce privilège leu de faire des tests, ou de faire de la formation mais ne leur permet pas d'administrer ou de modifier les configurations de l'opérateur.			
OUser	C'est le groupe des utilisateurs finaux. Leur rôle est d'exécuter les applications externes.		

Identification des zones de l'aéroport

Les stations de travail d'une plate-forme « *Cupp-T* » sont réparties dans différentes zones de l'aéroport. Chaque zone est identifiée par une abréviation issue du tableau ci-après :

Code	Description	Commentaire
------	-------------	-------------

BG	Bagages, bureau(x) des réclamations	
BH	Bureau d'informations – annonces et appels	
BK	Dépose bagages	
BO	Back Office	
BS	Contrôle des Bagages (rayon X)	
Bn	Sous-sol niveau -1 à -9	
СК	Hall d'enregistrement (Check in)	
СМ	Douanes	
CS	Service clients	
GT	Porte d'embarquement	
JW	Passerelle d'embarquement (Jetway)	
LA	Infirmerie	
LB	Accueil	
LF	Objets perdus	
LG	Salon	
LW	Hall	
MD	Main deck	
Mn	Mezzanine niveau 1 à 9	
RP	Ramp	
TD	Comptoirs passagers en transit	
ТК	Vente de billets	
TN	Salle de formation	
TR	Train – Station à l'aéroport	
nn	Terrasse ou balcon No	

Règles de nommage des stations de travail

Chaque station de travail est nommée en fonction de la zone dans laquelle elle est placée, suivi d'un code à 3 caractères déterminant sa position et un No d'ordinateur allant de 01 à 99. Ainsi, le premier ordinateur se trouvant à la **banque d'enregistrement No 3** est codée « **CK00301** ».

Le nom complet de la station de travail est préfixé avec le trigramme de l'aéroport et le code du terminal.

Exemple :

PNRT1CK00301 correspond à la station de travail se trouvant à l'aéroport PNR (Pointe Noire), dans le terminal T1 (Terminal International) à la banque 3 de l'enregistrement.

PNR est le trigramme de l'aéroport de Pointe Noire

T1 est le code identifiant le terminal Intenational **CK** pour check-in

*003 pour banque no 3 01 car c'est l'ordinateur No 1 à cette position =====
 Codification des périphériques ===== Chaque station de travail peut piloter zéro ou
 plusieurs périphériques certifiés sur la plateforme. Chaque périphérique est défini
 par un « Device type » codé avec 2 caractères. Le tableau ci-après fournit la liste des
 types de périphériques supportés par la plateforme : | Abbreviation | Description |



Additional code | | | Type supplémentaire spécifique à Cupp-T | | | KR | Clavier intégrant lecteur OCR et MSR * Types de périphériques définis par CUPPS, supportés par Cupp-T | 1 | | BP | Imprimante carte d'embarquement | 1 - 9 | | BS | Balances pour bagages | 1 | | BT | Imprimante étiquettes bagages | 1 - 9 | | PR | Imprimante pour autres documents | 1 - 9 | | BG | Lecteur de cartes d'embarquement | 1 - 9 | | DD | Afficheur | 1 - 9 | | ID | Ecran de téléaffichage | 1 - 9 | | OR | Lecteur optique de caractères utilisé pour lire les passeports | 1 - 9 | | MR Lecteur de cartes magnétiques (cartes de crédit, carte de fidélité, etc) 1 - 9

 ||| KR * est un clavier qui intègre un lecteur de passeport et un lecteur de carte magnétique. ===== Glossaire ===== | Applications | | | DCS |Application DCS (Departure Control System) | | ERP |Enterprise Resource Planning (logiciel de gestion intégré) | | VMW

|Environnement ou application virtuel | | Integration | | | DIS |DCS Integration System. | | EIS | Environment Integration System. Permet de configurer les programmes nécessaires au | | |fonctionnement de chaque application. | | FIS

|Firmware Integration System. | | Opérateurs | | | Operator |Compagnie aérienne ou tout autre opérateur utilisant le système Cupp-T | | Provider |Gestionnaire de l'aéroport | | Supplier

Périphériques |Concepteur et fournisseur du système Cupp-T | | BP |Imprimante carte d'accès à bord | | BG |Lecteur de cartes d'embarquement | | BT |Imprimante étiquettes à bagages | | DD |Afficheur sur certains périphériques | | ID |Ecran de téléaffichage | | KR

Utilisateurs |Clavier intégrant lecteur de passeport et de cartes magnétiques | | Sadmin

|Groupe d'administrateurs du concepteur du système (l'éditeur) | | Oadmin |Groupe d'adminsitrateurs de chaque opérateur | | Ogroup |Groupes d'utilisateurs définis par chaque opérateur | | Ousers

|Comptes individuels d'utilisateurs définisi par chaque opérateur | | Padmin |Groupe d'administrateurs du gestionnaire de l'aéroport | | Pusers |Groupe d'utilisateurs du gestionnaire de l'aéroport | ===== Approbation ===== |Fonction|Rédacteur|Vérificateur|Validateur**|

Fonction[Redacted]venitcated[valid

|Prénom - Nom||||

Signature

From: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/ - Documentation Embross (ex Edge Airport) Permanent link: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:cuppt:fiche&rev=1518449036 Last update: 12/02/2018 16:23



Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel: +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com