

Edge Airport France





Table of Contents

Manuel d'installation et de configuration	on du FiDS
But	
Installation des fichiers	
Configuration	
Configuration locale	
Configuration du serveur	
Lancer le programme au démarrage	
Edge Airport France	



Manuel d'installation et de configuration du FiDS

×

But

Cette procédure a pour but d'installer uniquement la nouvelle version du programme FIDS Display.

Cette procédure ne prend pas en compte la configuration du poste (nom de la machine, paramètres réseau...) ni l'installation du service de supervision.

Installation des fichiers

- Récupérer le fichier FIDS 215.zip qui se trouve à l'adresse \\<serveur>\FIDS\prg\maj
- Décompresser le vers le fichier local C:\airport\FIDS.



Configuration

Configuration locale

8	FIDS Configuration Version 215.31 - 🔍		
File			
Ini file configuration			FIDS
mySQL Server 1	P 192.168.1.1		
Database Nam	e ppt		
Display Numbe	. 🗃		
Display Mod	8 13660768	w.	
Display Are	a Ti Gate	~	
Display Description	0 50 Porte Inter		
Server pet	V(192-168-190-100/Mds		_
Server Ini Fi	e FIDS.W		
Media pat	c 'airport/FID6'(medias		_
	Display default page if connection is last		
	Activata debug mode		
	Activate cache		Save (70)
D: Desktop #3DS 215 local#	de lini		Save (10)

- Lancer le programme **EConfig.exe**
- Renseigner les informations MySQL ainsi que le numéro d'écran.
- Si l'écran existe déjà dans la base de données, les informations seront automatiquement renseignées dans les champs qui suivent.
- Renseigner le répertoire du serveur dans le champ Server path ainsi que le nom du fichier (par défaut FIDS.ini).
- Renseigner le répertoire où les fichiers multimédias (images, vidéos) seront copiés localement dans le champ **Media path**.
- Cocher la case **Display default page if connection is lost** si vous voulez afficher la page de chargement lorsque l'écran perd la connexion au réseau
- Cocher la case Activate Debug Mode si vous voulez accéder au mode débug (via le raccourci CTRL + ALT + I lorsque le FIDS Display est lancé).
- Cocher la case **activate cache** pour activer le cache du programme.

Configuration du serveur



Cette procédure n'est à effectuer qu'une seule fois, le fichier de configuration serveur est commun à tous les écrans ainsi qu'au système de téléaffichage.

Renseigner les informations suivantes dans les sections :

FIDSERVER



[SERVER]

ServerAPP=\\192.168.1.1\fids ServerDATA=\\192.168.1.1\fids ServerPATH=\\192.168.1.1\fids

[FIDSERVER]

HostIP=192.168.1.150 STATIONPORT=58014 DISPLAYPORT=58015

[SQL]

HOSTIP=192.168.1.1 database=ppt

[PHP]

HostIP=192.168.1.1 ServerPath=fids

[NTP] HostIP=192.168.1.1

[TIMEZONE] default=Pacific/Tahiti

[LANGUAGE]

languageCode=fr FR

- HOSTIP : l'adresse IP de la station qui héberge le programme FIDServer.exe
- **STATIONPORT** : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Handler et FIDServer
- **DISPLAYPORT** : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Display et FIDS Handler
- SQL
- HOSTIP : adresse IP du serveur MySQL
- Database : le nom de la base de données
- PHP
- HOSTIP : adresse IP du serveur Apache
- ServerPath : nom du dossier hébergeant le système de téléaffichage
- NTP
- HOSTIP : adresse IP du serveur NTP
- TIMEZONE
- Default : fuseau horaire qui sera utilisé par le système de téléaffichage
- LANGUAGE
- **languageCode** : code de la langue utilisée par défaut dans l'interface d'administration du téléaffichage

Lancer le programme au démarrage

Pour lancer le programme automatiquement à chaque démarrage de l'écran,

 Créer un raccourci du fichier FIDS.exe dans le Menu Démarrer > Tous les programmes >Démarrage.



Si une ancienne version du FIDS Display existe sur le poste assurez-vous de supprimer le raccourci vers le programme **FID.exe**

From: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/ - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=manuel:installation:fids&rev=1468239762

Last update: **11/07/2016 14:22**



Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel: +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com