

FiDS : FiDS Handler

Edge Airport France

Table des matières

FiDS : FiDS Handler
Préambule
But
Description de l'interface utilisateur
Gérer les écrans
Sélectionner une zone d'affichage
Changer l'état d'un écran
Allumer un écran
Allumer tous les écrans
Redémarrer un écran
Arrêter un écran
Arrêter tous les écrans
Piloter les écrans
Ouvrir le panneau de contrôle d'un écran
Afficher du contenu sur un écran
Pour un écran situé en zone : 1 - Bagage, 2 - Check In, 3 - Boarding
Effacer la liste des vols sélectionnés
Modifier l'ordre des vols sélectionnés
Pour un écran situé dans les autres zones
Afficher du contenu supplémentaire
Afficher des images
Afficher des messages
Afficher des messages prédéfinis
Afficher un message non prédéfini
Remettre les paramètres d'origine
Gérer les informations de vol
Afficher le statut d'un vol
Afficher une annulation
Afficher un enregistrement clôturé
Afficher un vol dérouté
Afficher un vol en approche
Afficher un enregistrement terminé
Afficher l'atterrissage d'un avion
Afficher l'ouverture d'un pré enregistrement
Afficher que l'avion est à l'heure
Reporter un vol au lendemain sans changement d'horaire
Afficher le retard d'un vol
Modifier le statut d'un vol
Avancer l'horaire d'un vol
Changer l'heure d'enregistrement d'un vol
Modifier l'heure d'un vol
Modifier un horaire pour cause de retard
Affecter une ressource à un vol
Effacer les informations de vol
Edge Airport France

FiDS : FiDS Handler



Préambule


But

FiDS est l'abréviation de « Flight Information Display System » qui fait partie de la famille des systèmes opérationnels de la suite **Airport Manager**. L'application « FiDS_Handler » est une application permettant aux utilisateurs d'effectuer les tâches suivantes :

- Contrôler les écrans.
- Piloter les écrans.
- Gérer le statut des vols.

Description de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur se présente comme le montre la figure ci-dessous :



Zone 1 : Raccourcis clavier

- F5 : Display List
- F6 : Flight List

Zone 2 :

- Display list = liste des écrans
- Display Flight = liste des vols
- Trace (historique des principaux évènements gérés par le programme)

Zone 3 :

- Copy into clipboard = Copier dans le presse papier
- Preview = Aperçu avant impression
- Print = Imprimer
- Settings = paramètres d'impression
- Design Report

Zone 4 : Barre verticale des zones d'affichage.

Zone 5 : Liste des écrans dans la zone d'affichage choisie.

Zone 6 : Bouton Aide

Gérer les écrans

- Cliquer sur Display List ou sur la touche F5 du clavier pour afficher la liste des écrans.

Sélectionner une zone d'affichage

- Cliquer sur l'onglet correspondant situé sur la barre verticale des zones d'affichage.



- Les écrans affectés à cette zone s'affichent sur la partie droite de l'écran.

Terminal	Ecran	Description	Area	Mode	HTML File	Flight 1
TD	101	Banque 01 Domestique	TD Check-in	Check-in	OK_allflights.htm	VT0439
TD	102	Banque 02 Domestique	TD Check-in	Check-in	OK_allflights.htm	VT0334
TD	103	Banque 03 Domestique	TD Check-in	Check-in	OK_allflights.htm	VT0334
TD	104	Banque 04 Domestique	TD Check-in	Check-in	OK_allflights.htm	VT0503
TD	105	Banque 05 Domestique	TD Check-in	Check-in	OK_allflights.htm	VT0402
TD	106	Banque 06 Domestique	TD Check-in	Check-in	OK_allflights.htm	VT0832

La liste des écrans affiche toujours le dernier mode d'affichage dans lequel ils étaient avant d'être éteints.

Changer l'état d'un écran

- Faire un clic droit sur l'écran concerné.
- Un menu contextuel s'affiche.



Allumer un écran

- Cliquer sur Start dans le menu contextuel.
 - L'écran s'allume au bout de quelques instants.

Allumer tous les écrans

- Cliquer sur Start all displays dans le menu contextuel.
 - TOUS les écrans de TOUTES les zones s'allument.

Redémarrer un écran

- Cliquer sur Reboot dans le menu contextuel.
 - L'écran va s'arrêter puis redémarrer automatiquement.

Arrêter un écran

- Cliquer sur ShutDown dans le menu contextuel.
 - L'écran va s'éteindre automatiquement au bout de quelques instants.

Arrêter tous les écrans

- Cliquer sur ShutDown all displays dans le menu contextuel.
 - TOUS les écrans de TOUTES les zones vont s'éteindre automatiquement au bout de quelques instants.

Piloter les écrans

Ouvrir le panneau de contrôle d'un écran

- Double cliquer sur l'écran à piloter pour ouvrir le panneau de contrôle.



Zone 1 : Mode d'affichage

Zone 2 : Modèle à utiliser

Zone 3 : Liste des vols

Zone 4 : Liste des vols sélectionnés

Zone 5 : Panneau de gestion des compléments d'affichage

Zone 6 : Répertoire d'images d'arrière-plan

Afficher du contenu sur un écran

Pour un écran situé en zone : 1 - Bagage, 2 - Check In, 3 - Boarding

- Cliquer sur la zone dans laquelle se trouve l'écran (zone 1).
- Un liseré bleu apparaît à gauche de la zone sélectionnée.
- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).
- Double cliquer sur le vol concerné dans la liste des vols (zone 3).
- Il s'affiche automatiquement dans la liste des vols sélectionnés (zone 4).

Vous pouvez ajouter d'autres vols si nécessaire.

- Cliquer sur Ok ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.

Effacer la liste des vols sélectionnés

- Cliquer sur Flight Reset ou sur la touche F4 du clavier pour effacer la liste des vols sélectionnés.

Modifier l'ordre des vols sélectionnés

- Cliquer sur le vol sélectionné.
- Le déplacer tout en maintenant la pression sur le bouton gauche de la souris.
- Relâcher la souris quand le vol est à l'endroit voulu.



Pour un écran situé dans les autres zones

- Cliquer sur la zone dans laquelle se trouve l'écran (zone 1).
- Un liseré bleu apparaît à gauche de la zone sélectionnée.
- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).
- Cliquer sur Ok ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.

Afficher du contenu supplémentaire

Afficher des images

- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).



- Dans notre exemple, les images de fond disponibles s'affichent dans le dossier CK (zone 6).
- Double cliquer sur l'image à afficher.
- Elle se place dans Background Image.

- Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier.

Gérer les informations de vol

- Cliquer sur Flight List ou appuyer sur la touche F6 du clavier pour afficher la liste des vols (zone 1).

ID	Date locale	Niveau loc	mn	Flight_1	Vol No	DATA	Aéroport	OI open	OI Close	OT Open	Porte	Flight Information	h. locale	mn
D	06/02/2017	7	30	LR 125	125	LRV	LIBREVILLE	06:00	06:30				7	30
A	06/02/2017	8	00	NRG 301	301	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				8	0
D	06/02/2017	8	20	NRG 302	302	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:20				8	20
A	06/02/2017	9	20	LR 126	126	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:30				9	20
D	06/02/2017	30	00	LR 127	127	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				30	0
D	06/02/2017	30	00	HLU 01	01	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				30	0
A	06/02/2017	32	00	HLU 02	02	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				32	0
D	06/02/2017	33	30	HLU 03	03	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				33	30
A	06/02/2017	33	00	HLU 04	04	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				33	0
D	06/02/2017	36	55	NRG 152	152	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				36	55
A	06/02/2017	37	00	NRG 305	305	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				37	0
D	06/02/2017	37	15	LR 128	128	LRV	LIBREVILLE	06:45	06:15				37	15
D	06/02/2017	37	25	NRG 306	306	LRV	LIBREVILLE	06:50	06:25				37	25
D	06/02/2017	38	30	LR 311	311	LRV	LIBREVILLE	07:00	06:30				38	30
A	06/02/2017	39	00	LR 129	129	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				39	0

- Faire un clic droit sur le vol concerné.
 - Un menu contextuel s'ouvre.

ID	Date locale	Niveau loc	mn	Flight_1	Vol No	DATA	Aéroport	OI open	OI Close	OT Open	Porte	Flight Information	h. locale	mn
D	06/02/2017	7	30	LR 125	125	LRV	LIBREVILLE	06:00	06:30				7	30
A	06/02/2017	8	00	NRG 301	301	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				8	0
D	06/02/2017	8	20	NRG 302	302	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:20				8	20
A	06/02/2017	9	20	LR 126	126	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:30				9	20
D	06/02/2017	30	00	LR 127	127	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				30	0
D	06/02/2017	30	00	HLU 01	01	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				30	0
A	06/02/2017	32	00	HLU 02	02	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				32	0
D	06/02/2017	33	30	HLU 03	03	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				33	30
A	06/02/2017	33	00	HLU 04	04	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				33	0
D	06/02/2017	36	55	NRG 152	152	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				36	55
A	06/02/2017	37	00	NRG 305	305	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				37	0
D	06/02/2017	37	15	LR 128	128	LRV	LIBREVILLE	06:45	06:15				37	15
D	06/02/2017	37	25	NRG 306	306	LRV	LIBREVILLE	06:50	06:25				37	25
D	06/02/2017	38	30	LR 311	311	LRV	LIBREVILLE	07:00	06:30				38	30
A	06/02/2017	39	00	LR 129	129	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				39	0

- Cliquer sur Ajouter information de vol.
 - Un menu contenant les tâches effectuables s'ouvre.

Liste des choix possibles

- Annulé
- Avancé à :HR
- Clôturé
- Début de l'enregistrement à :HDE
- Déroulé
- En approche
- Enregistrement fermé
- Estimé à :HR
- Posé
- Pré enregistrement
- Prévu à l'heure
- Reporté à demain
- Retardé
- Retardé à :HR

Cliquez 2 fois sur l'enregistrement à sélectionner.

Afficher le statut d'un vol

Afficher une annulation

- Double cliquer sur *Annulé* dans le menu contextuel.

Afficher un enregistrement clôturé

- Double cliquer sur *Cloturé*.

Afficher un vol dérouté

- Double cliquer sur *Dérouté*.

Afficher un vol en approche

- Double cliquer sur *En approche*.

Afficher un enregistrement terminé

- Double cliquer sur *Enregistrement fermé*.

Afficher l'atterrissage d'un avion

- Double cliquer sur *Posé*.

Afficher l'ouverture d'un pré enregistrement

- Double cliquer sur *Pré enregistrement*.

Afficher que l'avion est à l'heure

- Double cliquer sur *Prévu à l'heure*.

Reporter un vol au lendemain sans changement d'horaire

- Double cliquer sur *Reporté à demain*.

Afficher le retard d'un vol

- Double cliquer sur *Retardé*.

Modifier le statut d'un vol

Avancer l'horaire d'un vol

- Double cliquer sur *Avancé à ::HR*.
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider.

Changer l'heure d'enregistrement d'un vol


- Double cliquer sur *Début de l'enregistrement à ::HDE*.
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider.

Modifier l'heure d'un vol

- Double cliquer sur *Estimé à ::HR*
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider

Modifier un horaire pour cause de retard

- Double cliquer sur *Retardé* à ::HR
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire (heure recalée).



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider

Affecter une ressource à un vol

- Faire un clic droit sur le vol concerné.
- Un menu contextuel s'ouvre.

AD	PDate locale	niveau loc	mn	Flight_L	Vol No	DATA	Airport	OK open	OK Close	GT Open	Porte	Flight Information	h, locale	mn
D	06/02/2017	7	30	LR 129	129	LEV	LIBREVILLE	06:00	05:30				7	30
A	06/02/2017	8	80	MRS 301	301	LEV	LIBREVILLE	06:30	06:00				8	0
D	06/02/2017	8	30	MRS 302	302	LEV	LIBREVILLE	06:30	06:20				8	20
A	06/02/2017	9	30	LR 126	126	LEV	LIBREVILLE	07:30	07:00				9	30
D	06/02/2017	10	80	LR 127	127	LEV	LIBREVILLE						10	0
D	06/02/2017	10	80	PLU 01	01	GAR	GAMBIA						10	0
A	06/02/2017	12	80	PLU 02	02	GAR	GAMBIA						12	0
D	06/02/2017	13	30	PLU 03	03	GAR	GAMBIA						13	30
A	06/02/2017	15	80	PLU 04	04	GAR	GAMBIA						15	0
D	06/02/2017	16	15	MRS 132	132	LEV	LIBREVILLE	06:00	17:00				16	00
A	06/02/2017	17	80	MRS 305	305	LEV	LIBREVILLE	15:30	15:00				17	0
A	06/02/2017	17	15	LR 128	128	LEV	LIBREVILLE	15:45	15:15				17	15
D	06/02/2017	17	25	MRS 306	306	LEV	LIBREVILLE	15:55	15:25				17	25
D	06/02/2017	18	30	LR 111	111	LEV	LIBREVILLE	17:00	16:30				18	30
A	06/02/2017	19	90	LR 139	139	LEV	LIBREVILLE	18:30	17:00				19	00

- Cliquer sur *Affecter une ressource*.
- La fenêtre **Affectation des ressources** s'ouvre.

- Compléter les ressources.

- Cliquer sur *Enregistrer* ou Appuyer sur la touche *F8* du clavier pour valider.

Effacer les informations de vol

1. Faire un clic droit sur le vol concerné.
2. Un menu contextuel s'ouvre.

AD	Flain locale	situa loc	res	Flight_L	Vol No	SATA	Aéroport	Cl open	Cl Close	Cl Open	Cl Close	Flight information	h. locale	min
D	06/02/2017	7	30	NRG 123	123	LEV	LIBREVILLE		06:00	06:30			7	30
A	06/02/2017	8	30	NRG 101	101	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:30			8	0
D	06/02/2017	8	30	NRG 102	102	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:30			8	30
D	06/02/2017	6	30	NRG 124	124	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:30			6	30
D	06/02/2017	30	30	NRG 127	127	LEV	LIBREVILLE						30	0
D	06/02/2017	30	30	NRG 01	01	GAR	GAMBIA						30	0
A	06/02/2017	32	30	NRG 02	02	GAR	GAMBIA						32	0
D	06/02/2017	33	30	NRG 03	03	GAR	GAMBIA						33	30
D	06/02/2017	33	30	NRG 04	04	GAR	GAMBIA						33	0
D	06/02/2017	36	30	NRG 152	152	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:30			36	30
A	06/02/2017	37	30	NRG 105	105	LEV	LIBREVILLE		05:30	05:30			37	0
A	06/02/2017	37	30	NRG 128	128	LEV	LIBREVILLE		05:40	05:40			37	30
D	06/02/2017	37	30	NRG 106	106	LEV	LIBREVILLE		05:55	05:55			37	30
D	06/02/2017	38	30	NRG 111	111	LEV	LIBREVILLE		06:00	06:30			38	30
A	06/02/2017	39	30	NRG 135	135	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:30			39	30

1. Cliquer sur *Effacer information de vol*.

From:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:fidspage:fidshandler&rev=1505210076>

Last update: 12/09/2017 11:54

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com