

PAXTracer - Localisation et information aux passagers

Edge Airport France

Table des matières

EAF_PUB_PaxTracer_201603-002_PlaqTechFR	
Description technique	
Description fonctionnelle	
Lecture des cartes d'accès à bord	
Collecte des correspondances	
Architecture fonctionnelle	
Edge Airport France	

Description technique



PAXTracer - Localisation et information aux passagers

Le logiciel « **PaxTracer** », associé à une ou plusieurs stations de lecture des cartes d'embarquement (au PIF, à l'entrée des salles d'embarquement, au salon VIP, etc.), permet à l'aéroport d'avoir en temps réel le suivi de chaque passager et d'obtenir des statistiques sur les flux de passagers à chaque point de contrôle.

Les informations sont collectées à partir des cartes d'embarquement des passagers.

[Version originale](#)

Le logiciel « PaxTracer » utilise les différents points standards de collecte des données :

1. à l'enregistrement (check-in) si les stations sont équipées d'un lecteur de codes-barres (BC) ou d'un lecteur de cartes d'embarquement (BG) ;
2. à l'embarquement (check-in) si les stations sont équipées d'un lecteur de codes-barres (BC) ou d'un lecteur de cartes d'embarquement (BG).

D'autres points de collecte peuvent être mis en place. Il faut ajouter un ou plusieurs des équipements ci-après :

1. des **stations PaxTracer** qui sont équipées de lecteurs codes-barres (2D, QR code, etc.) ;
2. une ou plusieurs portes automatiques.

Description fonctionnelle



Il suffit de présenter la carte d'embarquement ou le smartphone du passager sous le lecteur intégré de code-barres et le système vérifie la validité du titre de transport.

Il est alors enregistré dans la base de données **PAXTracer**.

Les données sont consultables et, en fonction du nombre de stations **PAXTracer** et de leur position, le programme fournit les informations suivantes :

1. recherche de passagers afin de le localiser dans l'aérogare ;
2. liste et nombre de passagers dans une zone donnée ;
3. au filtre sûreté,
4. au salon VIP,
5. en salle d'embarquement ;
6. calcul du temps moyen entre 2 points PaxTracer (par exemple : calcul du temps moyen de passage au filtre sûreté) ;
7. statistiques sur les destinations finales des passagers qui ont des correspondances.

Lecture des cartes d'accès à bord

Il suffit de présenter la CAB du passager au lecteur intégré de code-barres et les données sont collectées par le système.

Dans l'exemple ci-dessous, le passager est refusé car la date de la carte d'embarquement est incorrecte. Toutes les anomalies sont enregistrées dans la base **PAXTracer** afin de les analyser ultérieurement.

BZV (PAXStation) PAX tracer Station 214.61

Barcode Details

Platform status pStd
Workstation WStd

Reader devices
BC1
BG2
BC3


Passenger Name
DESMARET/ERIC

26/06/2014 177

Flight **AF** **7621** Date **23/05/2014** Time **16:05**

Destination
BORDEAUX

Verifiez date Boarding pass



Terminal
Area
Gate

PAX Tracer Station

Reader 1 Reader 2 Reader 3

Flight : AF 7621
Day : 150
Format : M
Name : DESMARET/ERIC
Ref. : 4JH7K2
Route : BODCDG
Seat : 001A
Séquence : 0012

Time	Event	Status
11:15:31.550	BC --> 215 byte(s) received, 6M2DESMARET/ERIC E4JH7K2 BODCDGAF 7621 150Y001A0012 348>5180 B1A 2A057...	
11:15:12.349	BC --> 133 byte(s) received, 6M1LIMA/MIKE 6OW77R BZVDPSAF 7990 142Y021L0022 347>2180 B1A 29 ...	


Collecte des correspondances

Lorsque la carte d'embarquement contient plusieurs correspondances, elles sont enregistrées dans la base de données. Dans l'exemple ci-dessus, la destination finale du passager est Bordeaux (BOD) via Paris Charles de Gaulle (CDG).

Cela permet de calculer des statistiques sur les correspondances.

Architecture fonctionnelle

[objectreplacements_object_1](#)



From:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=solutions:paxtracer&rev=1496309325> 

Last update: **01/06/2017 11:28**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com